



Orion S450

Usario Manual

Contenido

2. COMIENZO	4
2.1 PARTES Y TECLAS	4
2.2 DEFINICIÓN DE TECLAS	4
2.3 USANDO LA PANTALLA TÁCTIL	4
2.4 Configurar bloqueo de pantalla y desbloquear en la pantalla de inicio	5
2.6 Interfaz principal	7
2.6.1 Panel de Notificaciones	7
2.6.2 Ampliación de la interfaz principal	8
2.6.3 Agregar iconos de la interfaz principal	8
2.6.4 Mover iconos en la interfaz principal.	8
2.6.5 Retire los iconos en la interfaz principal.	8
2.6.6 Cambiar fondo de Pantalla	8
Pulse "pantalla táctil" Long para abrir el menú.	8
Elegir el papel pintado de la "Galería" / "Live Wallpapers" / "Video Wallpaper /" Wallpapers ", y seleccionar el fondo de pantalla deseada y pulse" Establecer fondo de pantalla "para completar	8
NOTA: Pulse la tecla de menú para ir automáticamente al papel pintado, Administrar aplicaciones y la configuración del sistema.	8
3. MENÚ DE FUNCIONES	8
3.2 Mensajes	10
3.3 Contactos	10
3.4 Browser	10
3.5 Calculadora	11
3.6 Calendario	11
3.7 Reloj	11
3.8 Descargar	11
3.9 E-mail	11
Cuando se utiliza la aplicación de correo electrónico por primera vez, debe configurar su cuenta de correo electrónico.	11
El asistente de configuración de correo electrónico le ayuda a configurar su cuenta para muchos sistemas de correo electrónico más populares.	11
Usando el correo electrónico, puede enviar o recibir mensajes de correo electrónico de otras cuentas de correo electrónico.	11
3.10 Manejador de Archivos	11
3.11 Radio FM	12
3.12 Galería	12
3.13 Cámara	12
3.14 Música	12
3.15 Grabador de Sonido	12
3.16 Herramientas SIM	12
3.17 Reproductor de Video	12
3.18 Búsqueda	12
3.19 Ajustes	13
TIENDA PLAY SE DEDICA A ESTABLECER LA ÚLTIMA, MÁS RÁPIDA Y TIENDA DE APLICACIONES DE TERCEROS MÁS COMPLETO QUE HACE QUE EL SISTEMA ANDROID MÁS SIMPLE. USTED PUEDE ESCOGER EL SOFTWARE Y JUEGOS A SU GUSTO ENTRE MÁS DE 10.000 APLICACIONES EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO.	14

1. Prefijó

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las funciones y características de su teléfono. Las políticas y procedimientos se proporcionan en este manual de usuario para guiarle para un mejor uso. POSH Mobile se reserva el derecho de modificar las políticas, procedimientos, beneficios, condiciones de trabajo y otros contenidos que se describen en esta guía del usuario en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso.

ATENCIÓN Y PRECAUCIONES

Por favor, lea atentamente los contenidos para garantizar la seguridad y el uso correcto.

Para su seguridad

Obedezca todas las instrucciones de las zonas restringidas donde se prohíbe el uso de teléfonos inalámbricos. El incumplimiento de los requisitos legales y las limitaciones locales puede ser peligroso e ilegal.

Siempre dar prioridad a la seguridad vial. Evite el uso del teléfono móvil durante la conducción. Obedezca todos los reglamentos en los que hay restricciones en el uso del teléfono móvil.

Cumplir con todas las reglas y regulaciones en lugares donde el uso de teléfonos móviles está prohibido, como , pero no limitados a : las estaciones de servicio , cerca de combustibles , productos químicos o zonas de explosiones .

Los teléfonos móviles podrían interferir con dispositivos médicos, tales como audífonos o marcapasos . Mantenga por lo menos 20 cm. (9 pulgadas) entre el teléfono y todos los marcapasos. Cuando use el teléfono móvil , mantenga al oído más alejado del marcapasos . Para obtener más información , póngase en contacto con el fabricante del dispositivo médico o el personal de médicos pertinentes .

Todos los teléfonos móviles pueden interferir con el rendimiento de televisión cercanos , radios y computadoras personales.

Utilice los cargadores móviles POSH aprobados. La tensión principal (V) indicada en el suministro de energía no debe ser superado , de lo contrario el dispositivo de carga puede estar dañado.

La fuente de alimentación debe estar conectado a una toma de alimentación de CA de fácil acceso cuando se carga la batería. Desconecte el cargador de desactivar el dispositivo de carga .

La reparación de este aparato sólo es permitido por personal autorizado. Si permite que personal no cualificado repare el teléfono podría resultar en daños al teléfono y anulará la garantía del fabricante .

El teléfono móvil, la batería y el cargador no son resistentes al agua . Mantenga el producto seco en todo momento.

Lea cuidadosamente las instrucciones cuando conecte el dispositivo con otro producto para asegurar un uso correcto y seguro . Conexión a productos , baterías y accesorios, se pueden producir lesiones y daños a su teléfono.

Requisitos de Seguridad

Obedezca todas las reglas y regulaciones y leyes locales que rigen el uso de los teléfonos móviles inalámbricos para garantizar la seguridad de su uso práctico.

Seguridad de Trafico -Conduzca con precaución en todo momento! Obedezca todos los reglamentos para la seguridad del tráfico. No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

Seguridad de Vuelo -Por favor, apague su teléfono móvil mientras que en el interior de un avión para evitar interferencias.

Medio Ambiente Seguridad-Evite utilizar su teléfono móvil cerca de la electrónica de precisión y equipos médicos de interferencia de ondas de radio puede provocar un mal funcionamiento de equipos cercanos. No utilice el teléfono en un entorno potencialmente peligroso. Respete estrictamente las restricciones sobre el uso de dispositivos inalámbricos.

Mantenimiento

Instrucciones de la batería

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. La sobrecarga puede acortar la duración de la batería. Desconecte el cargador de la fuente de energía cuando no esté en uso. Si no se la utiliza, una batería totalmente cargada, ésta pierde su carga con el tiempo.

No exponga el producto a temperaturas extremas. Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Por favor, ponga la batería en un lugar fresco y bien ventilado.

Caución:

- El uso de baterías incompatibles puede dañar el teléfono.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y directrices locales y ambientales.
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- No utilice las baterías dañadas y cargadoras. Utilice sólo los cargadores en interiores.
- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos electrónicos.
- No deseche la batería en el fuego. Devuelva la batería gastada al proveedor o reciclar cuando sea posible. No tire a la basura doméstica.

Siga estos consejos para proteger sus productos :

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

- Mantenga seco su producto. No lo exponga a líquidos o humedad.
- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar calor excesivo, y puede ocasionar que explote.
- No intente desmontar el teléfono móvil y la batería por sí mismo. Un manejo inexperto puede causar daños a su teléfono.

2. Comienzo

2.1 Partes y Teclas

Los Símbolos arriba Indican:

1. Fin / Tecla de poder	5. Tecla Inicio
2. Tecla de volumen	6. tecla Retorno
3. pantalla	7. cámara
4. tecla Menú	8. cubierta de la batería

2.2 Definición de Teclas

Tecla	Definiciones
Fin / Tecla de poder	1. Utilizado principalmente como encendido / apagado.
Botones de volumen	2. Pulse para volver a la pantalla de espera, en cualquier interfaz.
tecla Menú	3. Terminar llamadas o rechazar llamadas entrantes.
Tecla Inicio	1. Aumentar y disminuir el volumen.
Tecla de Regreso	1. Pulse este botón para volver a la interfaz anterior, o cierre el cuadro de diálogo, menús, o informar al teclado de la pantalla del panel.

2.3 Usando la Pantalla Táctil

Comprender las acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Con el fin de evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas afiladas.
- La prohibición de la pantalla táctil en contacto con otros equipos electrónicos. La descarga electrostática llevará a tocar culpa pantalla.
- La pantalla táctil tiene una capa de detección que puede detectar carga débil del cuerpo. Para obtener los mejores resultados, utilice la pantalla táctil de la yema del dedo clic. Si se utiliza una operación de herramienta afilada pluma de la aguja o de la pantalla táctil no puede ser una reacción normal.
- Deslice hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en la pantalla o navegador de desplazamiento.

2.4 Configurar bloqueo de pantalla y desbloquear en la pantalla de inicio

2.4.1 Deslice para Desbloquear

In standby mode, open up the application list, select settings > security > set screen lock > slide.

In screen locked case, a sliding lock icon to the right to unlock and slide to the left for camera interface.

2.4.2 Patrón de desbloqueo

- En el modo de espera, abra la lista de aplicaciones, seleccione Configuración> Seguridad> Bloqueo de la pantalla ajustado> patrón.
- - Siga las extremidades de la pantalla y el patrón de la muestra y la selección.
- - Arrastre los dedos para conectar al menos 4 puntos y dibujar un patrón.
- - Patrón de empate Confirmar.
- - Pulse la tecla de encendido para bloquear.
- - Dibujar el patrón para desbloquear..

2.4.3 Establecer PIN de Desbloquear

- En el modo de espera, abra la lista de aplicaciones, seleccione Configuración> Seguridad> Bloqueo de la pantalla ajustado> pin.
- - Entrada de código PIN (numérico) por lo menos 4 caracteres y elegir continuar.
- - Confirme el código PIN.
- - Pulse la tecla de encendido para bloquear.
- - Introduzca el código PIN para desbloquear.

2.4.4 Establecer una contraseña para desbloquear

- En el modo de espera, abra la lista de aplicaciones, seleccione Configuración> Seguridad> Bloqueo de la pantalla ajustado> contraseña.
- - Establecer una nueva contraseña (alfanumérica) por lo menos 4 caracteres y elegir continuar.
- - Confirme su contraseña de nuevo y seleccione Aceptar.
- - Pulse la tecla de encendido para bloquear.
- - Introduzca la contraseña para desbloquear.

2.5 Conexión con las redes y los dispositivos

El teléfono puede conectarse a una variedad de dispositivos y redes, incluidas las redes móviles de voz y transmisión de datos, redes de datos Wi-Fi y dispositivos Bluetooth. También puede conectar el teléfono a un ordenador para transferir archivos desde su tarjeta de memoria del teléfono y compartir su conexión de datos móviles del teléfono a través de USB.

2.5.1 Conectándose a Redes Móviles

Para montar el teléfono con una tarjeta SIM, su teléfono está configurado para utilizar las redes móviles de su proveedor para las llamadas de voz y de transmisión de datos.

2.5.1.1 Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM válida (Subscriber Identity Module) antes de utilizar el dispositivo.

Toda la información relacionada con el alcance de la red se graba en la tarjeta SIM, incluyendo el nombre, número de teléfono y los mensajes almacenados en los contactos de la tarjeta SIM. En el caso de que la información en la tarjeta SIM se dañe o se pierda, los usuarios deben evitar tocar la cara de metal y mantener la tarjeta SIM lejos de campos eléctricos y magnéticos.

2.5.1.2 Inserción y extracción de la tarjeta SIM.

Antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, apague el dispositivo y desconecte la batería y fuente de alimentación externa desde el dispositivo.

Aviso: Los daños podrían ocurrir en la tarjeta SIM si el dispositivo no se apaga cuando se toman fuera de la tarjeta SIM.

2.5.1.3 Inserción y extracción de Tarjeta de Memoria

Apague el teléfono.

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.

Atención: Este teléfono móvil no admite el intercambio en caliente de la tarjeta de memoria. Cuando se quiere extraer la tarjeta de memoria insertada, es necesario apagar el dispositivo primero. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria.

2.5.1.4 Apagar y Prender

Haga una pulsación larga del interruptor Apagar / Encender para encender / apagar el teléfono.

Si la inserción de la tarjeta SIM, la pantalla mostrará las notas en el siguiente orden cuando el teléfono está encendido:

Escriba el PIN, si ya ha configurado el código PIN.

Buscar el teléfono se busca la conexión de red adecuada.

2.5.1.5 Establece bloqueo de Tarjeta SIM

En el modo de espera, abra la lista de aplicaciones, seleccione Configuración> Seguridad> Bloqueo de tarjeta SIM> Bloquear tarjeta SIM.

Para evitar el uso ilegal, la tarjeta SIM se cifra con PIN (Personal Identification Number) como protección. Cuando esta función está activada y ya ha establecido un código PIN, debe introducir el código PIN cada vez que el teléfono está encendido con el fin de desbloquear la tarjeta SIM y usar el auricular.

Puede desactivar el código PIN de la SIM. En esta situación, la tarjeta SIM no se puede evitar su uso ilegal.

Entrada de código PIN, pulse el icono de flecha para borrar el error de escribir y pulse OK para tipificación final. Por ejemplo, si el código PIN está configurado como 1234, a continuación, escriba "1234" y presione OK.

La tarjeta SIM se bloqueará si escribe código incorrecto. El teléfono le informará que usted escriba en el código PUK.

Atención: Su proveedor de red establecerá un código PIN estándar (de cuatro a ocho números) para su tarjeta SIM. La contraseña predeterminada es '1234'. Se recomienda cambiar el código en un código personal tan pronto como sea posible.

Cuando la tarjeta SIM está desbloqueado con éxito, el teléfono buscará automáticamente una red disponible (la pantalla de bloqueo muestra la búsqueda). El teléfono mostrará la información del proveedor de red, la barra de estado mostrará la fuerza de la señal y el estado de la red una vez que el teléfono está conectado correctamente a una red.

2.5.2 Conectando a Redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi gratuita y sus alrededores. Toque Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes> Wi-Fi. Compruebe Wi-Fi para encenderlo. El teléfono busca las redes Wi-Fi y muestra los nombres de aquellos que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.

Nota: Si el teléfono encuentra una red que se conectó anteriormente, se conecta a él. Toque una red para conectarse a él. Si la red está abierta, se le pedirá que confirme que desea conectarse a esa red; toque Conectar. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales.

2.5.3 Conectando a Dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que los dispositivos se pueden utilizar para intercambiar información a una distancia de unos 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares para realizar llamadas o escuchar música, las manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, incluidos los ordenadores portátiles y los teléfonos celulares. Toque Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes> Bluetooth. Compruebe Bluetooth para encenderlo.

Es necesario asociar el teléfono con un dispositivo antes de que pueda conectarse a él. Una vez que vincule el teléfono con un dispositivo, se quedan emparejados a menos que los UNPAIR. Su teléfono explora y muestra el ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro del alcance. Si el dispositivo que desea emparejar no estaba en la lista, el modo visible.

2.5.4 Conexión a un ordenador a través de USB

Puede conectar el teléfono a un ordenador con un cable USB, para transferir música, imágenes, y otros archivos entre la tarjeta de memoria del teléfono y la computadora.

2.6 Interfaz principal

2.6.1 Panel de Notificaciones

- En el modo de espera, haga clic en la pantalla superior y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificación. En esta área , puede activar o desactivar la función de conexión inalámbrica, acceder a una lista de notificación , tales como la información , la comunicación , la actividad o el estado de proceso. Por favor, consulte la lista de fotogramas en la pantalla superior :
- En el panel de notificaciones , puede utilizar las siguientes opciones:
- - Wi -Fi : Permite activar o desactivar la función Wi -Fi .
- - Bluetooth : Permite activar o desactivar la conectividad inalámbrica.
- - GPS : Permite activar o desactivar el sistema de posicionamiento global .

- - La conexión de datos : Permite activar o desactivar la función de conexión de datos.
- - Modo avión : Permite activar o desactivar el modo / modo de vuelo fuera de línea.
- - Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
- - Tiempo de espera : Ajuste del tiempo de apagado o en modo de inactividad de la pantalla.
- - Rotación automática : Permite activar o desactivar la rotación automática .
- - General: Para activar o desactivar fácilmente el modo general.
- - Silencioso: Para activar o desactivar fácilmente el modo silencioso.
- - Reunión : Para activar o desactivar fácilmente el modelo de reunión.
- - Exterior: Para activar o desactivar el modo fácilmente al aire libre.

2.6.2 Ampliación de la interfaz principal.

La interfaz principal puede extenderse y superar el ancho de la pantalla para proporcionar más espacio para los atajos y herramientas que acaba de agregar.

Deslice el dedo horizontalmente en la interfaz principal para extender a la zona de la izquierda o la derecha de la interfaz principal.

2.6.3 Agregar iconos de la interfaz principal

Usted siempre puede pulsar el icono en el menú principal hasta que se amplía y se copia el icono en el menú principal de la interfaz principal.

2.6.4 Mover iconos en la interfaz principal.

Largo pulse el icono en la interfaz principal hasta que se agranda.
Arrastre el icono a la posición deseada y luego suéltelo.

2.6.5 Retire los iconos en la interfaz principal.

Largo pulse el icono en la interfaz principal hasta que se agranda.
Arrastre el icono de "Eliminar" para eliminarlo.

2.6.6 Cambiar fondo de Pantalla

Pulse "pantalla táctil" Long para abrir el menú.

Elegir el papel pintado de la "Galería" / "Live Wallpapers" / "Video Wallpaper /" Wallpapers ", y seleccionar el fondo de pantalla deseada y pulse " Establecer fondo de pantalla "para completar.

NOTA: Pulse la tecla de menú para ir automáticamente al papel pintado, Administrar aplicaciones y la configuración del sistema.

3. Menú de Funciones

3.1 Teléfono

Pulse el teclado, introduzca el número de teléfono, y el icono pulse Marcar.

3.1.1 Llamadas

Cuando el icono de proveedor de red aparece en la pantalla de espera, puede llamar o contestar llamadas. El indicador en la parte superior se muestra la intensidad de la señal. La calidad de la conexión se reducirá en gran medida por las obstrucciones. Así que el movimiento en un rango pequeño puede mejorar efectivamente la calidad de la conexión.

3.1.1.1 Llamadas Domésticas

Utilice el teclado virtual para introducir los números de teléfono y pulse el icono Marcar para llamar. Si tiene que cambiar el número de teléfono, por favor, pulse la tecla de borrar en la pantalla táctil para borrar. Cuando se responda a la llamada, la pantalla mostrará el estado de la conexión.

3.1.1.2 Llamadas Internacionales

Si necesita realizar una llamada internacional, hacer una pulsación larga en la tecla 0 en el teclado virtual hasta que aparezca el signo "+" para el prefijo de llamada internacional, lo que le ayuda a llamar desde cualquier país.

Usted puede hacer una llamada internacional de acuerdo con el siguiente orden de escribir: +> código de país> número de teléfono completo> Marcación icono (introduzca el código de prefijo e introduzca el código de país y el número de teléfono completo). Código del país por lo general sigue la práctica convencional: El alemán es 49, Gran Bretaña 44, Suecia 46 y así sucesivamente.

Al realizar llamadas telefónicas internacionales, el "0" en el código de la ciudad deben ser emitidos.

3.1.2 Llamadas de Emergencia

Usted puede llamar al servicio de emergencia, siempre y cuando usted está en la cobertura de la red (consulte la barra de indicación de intensidad de la señal en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono). Si su proveedor de red no proporciona servicio de roaming en este ámbito, habrá "Llamadas de emergencia" en la pantalla de bloqueo. Si usted está en la cobertura de la red, puede hacer que las llamadas de emergencia, incluso sin tarjeta SIM.

3.1.3 Contestando Llamadas

Deslice hacia la derecha para contestar una llamada entrante.

Deslice hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante.

3.1.4 Opciones durante Llamadas

Talk puede usar las siguientes opciones:

1. Dial pad: Abra un teclado de marcación.
2. Altavoz: función de altavoz activado.
3. Mute: Apaga icono del micrófono, no va a escuchar tu voz.
4. Sostener: Mantener una llamada en curso en espera
5. Contactos: Escriba los contactos durante una llamada.
6. Finalizar llamada: para finalizar una llamada en la que va.

3.1.5 Marcar Rápido

- En la tecla de menú pulse interfaz de marcado y se puede programar el marcado rápido.
- Toque para agregar contactos, después de que van a marcar la interfaz y mantenga pulsado el número de acuerdo a su marcado rápido y puede marcar rápidamente un número.

3.1.6 Ajustes de Llamadas

En el menú pulse interfaz de marcación e introduzca los ajustes

- Llamada de voz: llamadas de voz relacionados ajuste.
- Llamadas de Internet: configuración relacionada llamadas de Internet.
- Otros ajustes: números de marcación fija, recordatorio minutos, respuestas rápidas y el modo TTY.

3.2 Mensajes

Mensajería le permite ver los mensajes, enviados y recibidos como un hilo.

Haga clic en el icono en la parte inferior izquierda para componer un nuevo mensaje.

Introduzca el número, o el icono de contacto pulse Añadir y seleccione el número de contactos almacenados en Contactos.

Contenidos de entrada en el marco de mecanografía en la pantalla táctil.

Toque el icono de archivo adjunto para agregar datos adjuntos.

Menú Pulsar para Añadir asunto, Descartar, Insertar texto rápido, Insertar emoticono, Insertar contacto y ajustes.

Después de editar, icono Oprima Enviar para enviar el texto.


3.3 Contactos

Registre los contactos guardados en el teléfono y tarjeta SIM.

3.3.1 Añadir Contacto

- Haga clic en el icono en la esquina inferior derecha para agregar nuevo contacto.
- Elija una ubicación de la tienda, del teléfono o de la tarjeta SIM.
- Introduzca la información de contacto y haga clic en hecho.

3.3.2 Búsqueda de Contactos

- Haz clic en el icono  en la esquina izquierda de la pantalla..

3.3.3 Crear grupos de Contacto

Al crear un grupo de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes de grupo.

- En el grupo selecto interfaz de contacto.
- En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono para agregar grupo. Introduzca el nombre del grupo y añada miembro del grupo.
- Haga clic en Listo.

3.4 Browser

Usted puede utilizar el navegador para acceder y navegar por Internet.

3.5 Calculadora

El teléfono cuenta con una calculadora con funciones básicas. Use la calculadora para resolver problemas aritméticos simples o utilizar sus operadores avanzados para resolver ecuaciones más complejas.

Toque Calculadora para abrir la aplicación.

Cambio al panel de avanzada en la pantalla Calculadora, deslice la pantalla hacia la derecha o la izquierda para cambiar entre avanzado panel y el panel de base.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el icono de menú para borrar la historia o acceder a panel de avanzada.

Nota: La precisión es limitada y pueden producirse errores de redondeo.

3.6 Calendario

Utilice el Calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Dependiendo de la configuración de sincronización, el calendario de su teléfono permanece en sincronización con el calendario en la web.

Pulse la pantalla táctil para la fecha y la información del calendario en la pantalla de navegar se actualizará correspondientemente.

3.7 Reloj

Entre en el menú del reloj y toque el icono de la alarma para entrar en la interfaz de la lista de alarmas. Al agregar una nueva alarma, desplácese por la barra de desplazamiento para ajustar la hora de alarma. Presione alarma de lista para editar la Hora, Repetir, Tono, vibración y la etiqueta, elija "DONE" para finalizar el ajuste.

3.8 Descargar

Usted puede comprobar el contenido descargado o ser descargados-.

3.9 E-mail

Cuando se utiliza la aplicación de correo electrónico por primera vez, debe configurar su cuenta de correo electrónico.

El asistente de configuración de correo electrónico le ayuda a configurar su cuenta para muchos sistemas de correo electrónico más populares.

Usando el correo electrónico, puede enviar o recibir mensajes de correo electrónico de otras cuentas de correo electrónico.

3.10 Manejador de Archivos

Puede administrar los archivos, incluyendo música, videos, documentos y otros archivos de formatos. Ingrese el administrador de archivos, puede elegir el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta de memoria, y tocar los iconos de la pantalla inferior para hacer algunas operaciones.

3.11 Radio FM

Radio FM le permite escuchar emisoras de radio FM en su teléfono móvil. Desde Radio FM utiliza el auricular estéreo con cable suministrado como la antena, conecte el auricular a la toma de audio del teléfono antes de que abra la aplicación.

3.12 Galería

En la interfaz de la galería, hay diferentes carpetas. Seleccione una carpeta y pulse para entrar en él. Presione la imagen o el vídeo para ver las imágenes o vídeos.

3.13 Cámara

Bajo condiciones de visualización, pulse el icono inferior para hacer las operaciones correspondientes. Pulse el icono de captura para capturar una imagen y se puede elegir fácilmente icono de videocámara para capturar vídeo. El icono de miniatura muestra la imagen o el vídeo capturado en la actualidad.

También puede optar por otras herramientas a la pantalla de modo de cámara para personalizar su foto. Pulse el icono de configuración en la pantalla inferior para personalizar los ajustes de la cámara.

3.14 Música

Use el reproductor de música para reproducir archivos de música. Las canciones guardadas en la tarjeta de memoria se pueden reproducir con el reproductor de música del dispositivo.

Las canciones se clasifican por artistas, álbumes y canciones. Usted puede hacer su lista de reproducción favorita realizando una presión larga en una canción y seleccionando Agregar a lista de reproducción. Mientras escucha la música, se puede elegir entre los diversos efectos de sonido.

3.15 Grabador de Sonido

Pulse la tecla de grabación para iniciar la grabación. En el centro de la pantalla es un temporizador. Presione la tecla Stop para detener la grabación y luego hizo estallar hacia fuera las opciones "Descartar / guardar". Puede pulsar la tecla play para escuchar el disco antes de seleccionar "Descartar / Guardar".

3.16 Herramientas SIM

El contenido de este menú serán diferentes de acuerdo a diferentes proveedores de la red. Para obtener información detallada, por favor mirar el teléfono.

3.17 Reproductor de Video

Ver el vídeo. Introduzca la lista de vídeo, desplácese por la pantalla para navegar y seleccionar el archivo que desea reproducir.

3.18 Búsqueda

Campo de entrada para introducir el contenido en una búsqueda web.

Puede bajar la búsqueda icono de la flecha, de búsqueda de música, la aplicación, la persona de contacto.

Marque esta Icono configuración de la interfaz, se puede comprobar el término de búsqueda.

3.19 Ajustes

3.19.1 Conexiones inalámbricas y redes

3.19.1.1 Gestión de SIM.

El contenido de este menú serán diferentes de acuerdo a diferentes proveedores de la red. Para obtener información detallada, por favor mirar el teléfono.

3.19.1.2 Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi en su teléfono móvil, usted necesita tener un acceso a los puntos de acceso inalámbrico (hotspots). Los obstáculos que bloquean la señal Wi-Fi reducirán su fuerza.

3.19.1.3 Bluetooth

Si está utilizando Bluetooth, recuerde que debe permanecer dentro de los 10 metros (33 pies) de otros dispositivos Bluetooth. Tenga en cuenta que los obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos pueden interferir con la conexión Bluetooth.

Si toca el nombre del dispositivo Bluetooth permite que otros puedan encontrar su dispositivo. BUSCAR Tocar dispositivos para buscar y dispositivos de búsqueda Tocando otro nombre del dispositivo al Par

Al pulsar la tecla de menú para hacer otra operación, como teléfono de cambio de nombre, tiempo de espera de la visibilidad, la demostración recibió los archivos y la configuración avanzada.

3.19.1.4 Uso de Datos

Para ver las condiciones de uso de datos incluyendo la tarjeta SIM y el Wi-Fi.

3.19.1.5 Más

En este menú, que permite activar el modo Avión, VPN, Tethering y hotspot portátil, red móvil y etc.

3.19.2 Dispositivo

3.19.2.1 Perfiles de Audio

Incluya Normal, Silencio, Reunión y al aire libre. También puede añadir perfiles personalizados.

3.19.2.2 Pantalla

Cambiar la configuración de brillo, papel pintado, tema, Pantalla giratoria, Dormir, el tamaño de letra y así sucesivamente.

3.19.2.3 Almacenamiento

Incluya el preferido ubicación de instalación, almacenamiento de la tarjeta de memoria, almacenamiento disponible, inserte la tarjeta de memoria (si la tarjeta de memoria ya se ha insertado, esta opción se convertirá en "la tarjeta de memoria en Desmontar", Borrar tarjeta de memoria y todo el almacenamiento disponible en el espacio de almacenamiento interno.

3.19.2.4 Batería

Ver el uso de la batería.

3.19.2.5 Apps

Incluye la gestión de aplicaciones, para ver y gestionar las aplicaciones de descarga, tarjeta de memoria, correr y todo.

3.19.3 Personal

3.19.3.1 Servicios de Locación

Localice su posición a través de herramientas como la red inalámbrica y por satélite GPS.

3.19.3.2 Seguridad

Cambie la configuración de bloqueo de pantalla, información del propietario, bloqueo de la tarjeta SIM, contraseñas, administración de dispositivos y Almacenamiento de credenciales.

3.19.3.3 Idioma y entrada

Incluya la configuración de idioma, configuración de teclado, y método de entrada y así sucesivamente.

3.19.3.4 Copia de seguridad y restablecimiento

Si restablece el teléfono a los valores que se han configurado en la fábrica, todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluyendo información acerca de su cuenta de Google, cualquier otra cuenta, el sistema y la configuración de aplicaciones, y todas las aplicaciones descargadas se borrarán. Restablecer el teléfono no borra las actualizaciones de software del sistema que haya descargado o cualquier archivo en la tarjeta de memoria, como música o fotos.

3.19.4 Cuentas

3.19.4.1 Añadir Cuentas

Incluye ajustes de sincronización generales y administración de cuentas. Los ajustes de sincronización generales incluyen datos sobre los antecedentes y la sincronización automática.

3.19.5 Sistema

3.19.5.1 Hora y Fecha

Incluya la fecha automática y hora, zona horaria automática, fecha fijada, el tiempo establecido, seleccione la zona horaria, utilice el formato 24 horas y seleccionar el formato de fecha

.

3.19.5.2 Calendario de encendido y apagado

Puede establecer el tiempo de encendido / apagado, que incluye el tiempo de fraguado y la fecha repetida.

3.19.5.3 Accesibilidad

Incluir servicios y sistema.

3.19.5.4 Opciones de Desarrollo

Incluya la depuración, la interfaz de usuario y aplicaciones.

3.19.5.5 Sobre Teléfono

Incluir las actualizaciones del sistema, como el estado, información legal, el modelo del teléfono, la versión de Android, la versión de banda base, versión del kernel y número de compilación personalizada.

3.20 Tienda Play

Tienda Play se dedica a establecer la última, más rápida y tienda de aplicaciones de terceros más completo que hace que el sistema Android más simple. Usted puede escoger el software y juegos a su gusto entre más de 10.000 aplicaciones en cualquier lugar y en cualquier momento.
